

# Руководство по эксплуатации. Кресло оператора "АНТЕЙ".



Каждое кресло должно быть отрегулировано индивидуально для каждого человека, таким образом, чтобы обеспечить комфорт за рабочим местом.

## Регулировка кресла по высоте:

присев в кресло, перенесите вес вашего тела на ноги, поднимите рычаг (1) вверх, подберите нужную высоту и верните рычаг (1) в исходное положение.

## Регулировка подлокотника :

в данной модели кресел подлокотник регулируется по высоте и складывается к спинке, принимая горизонтальное положение.

Одной рукой возьмитесь за накладку подлокотника (6), другой рукой нажмите фиксатор (3),

удерживая фиксатор (3), подберите нужную высоту, удерживая подлокотник за накладку (6), отпустите фиксатор (3), должен раздаваться характерный щелчок (если этого не произошло, чуть приподнимите или припустите подлокотник до характерного щелчка, при этом фиксатор (3) должен вернуться в исходное положение) для того, чтобы сложить подлокотник, нажмите у основания подлокотника фиксатор (2) и удерживая его, наклоняйте подлокотник в сторону спинки до тех пор пока вертикальная составляющая (7) не встанет параллельно сиденью, то есть займет горизонтальное положение, затем отпустите фиксатор (2), эта не сложная операция поможет вам получить вариант кресла без подлокотников.

## Регулировка угла наклона спинки и сидения:

переключите рычаг (1) вперед в горизонтальной плоскости, отрегулируйте пружинно-винтовой механизм (4) под вес вашего тела, подберите нужный угол наклона сидения и спинки и за тем верните рычаг (1) в исходное положение, тем самым зафиксировав выбранные вами положения (ни в коем случае нельзя использовать данный механизм в качестве механизма качания тем самым могут выйти из строя другие узлы и механизмы).

## Регулировка спинки по высоте:

в данной модели кресел присутствует регулировка спинки по высоте, предназначенная для использования данного кресла для людей с разным ростом, спинка перемещается в вертикальной плоскости по так называемой "трещотке", возьмите спинку (5) за боковины, без усилия потяните вверх на нужную вам высоту, спинка будет перемещаться по "трещотке" издавая характерные щелчки тем самым подтверждая о фиксации в последующем положении (если вы не смогли сразу подобрать нужную вам высоту спинки, поднимите спинку в конечную верхнюю точку, тем самым вы снимите фиксацию и повторите данную операцию еще раз).

## Предупреждение:

- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0°C;
- при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой;
- для продолжительной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку его механизмов каждые полгода.

# Инструкция по сборке. Кресло "АНТЕЙ".

